

**Кронштейн
HL M18**

**Паспорт.
HL M18.000 ПС**

Назначение.

Кронштейн М18 предназначен для установки датчиков положения (например оптических, индуктивных, ёмкостных), имеющих резьбовой цилиндрический корпус М18х1.

Шаровая головка позволяет изменять положение оси датчика на 10° в любую сторону.

Материал корпуса - РВТ.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____ МП

Габаритный чертёж

